
U16A
EC2B8A
SWAKEUP_IN
AP_READY
SLEEP_IRQ
W_DISABLE#
SET_MODE
SET_STATUS
VDD_EXT
EC2_SCL
EC2_SDA
GND
GND
USIM_GND
DBG_RXD
DBG_TXD
USIM_DET
USIM_VDD
USIM_DATA
USIM_CLK
USIM_RST
RESERVED
RESERVED
PB_RST
VDD_EX
VDD_EX
PWRKEY
TXD
RXD
PCM_DIN
PCM_DOUT
PCM_SYNC
PCM_CLK
UART3_RXD
UART3_TXD
UART3_RTS
UART3_CTS
UART1_RI
UART1_DCD
UART1_CTS
UART1_RTS
UART1_DTR
UART1_TXD
VDD_EXT(400_EXM)
GND
GND
VDD_EXT
VDD_EXT
VDD_EXT